

Alustavalo päälle/pois

Selkänoja ylös



Selkänoja alas



Jalkatuki ylös



Jalkatuki alas



Painottomuusasento



Muistiasento



Käyttääksesi Zero Gravity -painottomuusasentoa paina painiketta kerran, ja se siirtyy kyseiseen asentoon. Painiketta ei tarvitse pitää painettuna.

Tallentaaksesi muistiasennon paina kaukosäätimen muistipainiketta 10 sekuntia. Asento on nyt tallennettu moottoriin. Käyttääksesi toimintoa paina painiketta kerran, ja sänky siirtyy tallentamaasi asentoon. Älä pidä painiketta painettuna, tarvitaan vain yksi painallus tallennettuun asentoon siirtymiseen. Jos haluat tallentaa uuden muistiasennon, toista muistiasennon tallennusprosessi.

